

Bedienungshinweise zum „Homematic NetFinder“

Das „NetFinder“-Tool ermöglicht unter anderem die Suche von Homematic-Komponenten, welche im Netzwerk per LAN angeschlossen sind und die Ermittlung von deren IP-Adressen. Das „NetFinder“-Tool können Sie unter dem nachfolgenden Link herunterladen:

<https://www.eq-3.de/downloads/software/netfinder.zip>

Voraussetzungen für die Funktion:

Um die Anwendung nutzen zu können, benötigen Sie eine aktuelle Version der Software Java Runtime Environment (mindestens Version 7.0).

Sie können die Software unter <http://java.com/de/download/index.jsp> kostenlos für Ihr Betriebssystem herunterladen.

Um die Anwendung zu starten, entpacken Sie das Zip-Archiv und starten die Datei NetFinder-1.3.0.jar über Doppelklick bei eingerichtetem Java.

Funktion:

Nach dem Start der Anwendung eröffnet sich nach kurzer Zeit z.B. das folgende Fenster (Beispiel):

Gerätekategorie		Gerätekategorie			Gerätekategorie			Info
Gerätetyp	Seriennummer	Version	Erreichbarkeit	IP-Adresse	Subnetzmaske	Standardgateway		
eQ3-HMW-LGW-App	KEQ0112439	1.0.5	Ok	172.22.200.133	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HMW-LGW-App	KEQ0112500	1.0.5	Ok	172.22.200.132	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HmiP-CCU3-App	3014F711A000...	3.41.11	Ok	172.22.206.106	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HmiP-CCU3-App	3014F711A000...	3.41.11	Ok	172.22.206.10	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HmiP-CCU3-App	3014F711A000...	3.39.6	Ok	172.22.203.128	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HmiP-CCU3-App	3014F711A000...	3.41.11	Ok	172.22.206.107	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	
eQ3-HmiPW-DRAP-App	3014F711A000...	2.0.8	Ok	172.22.203.70	255.255.0.0	172.22.240.100	172.2	

Es werden die im Netzwerk gefundenen Homematic-LAN-Komponenten angezeigt. In diesem Beispiel sind das die Homematic-Zentralen CCU3, die Homematic Wired RS485 LAN-Gateways sowie die Homematic IP Wired Access Point. Es werden zu den Geräten die Seriennummern, die installierte Firmware sowie die IP-Adressen angezeigt. Sofern bei „Erreichbarkeit“ ein „OK“ angezeigt wird, ist die jeweilige Komponente im Netzwerk erreichbar. Die WebUI der CCU3 Zentrale lässt sich dann unter der angegebenen Adresse aufrufen.

Die IP-Adresse der Komponente lässt sich durch Betätigung des Buttons „Netzwerkeinstellungen ändern“ individuell einstellen.