

8 Fehlerbehebung

8.1 Fehlercodes und Blinkfolgen

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
Dauerhaft gelbes Leuchten	Zentrale startet	Warten Sie kurz ab und achten Sie auf das folgende Blinkverhalten.
Langsames blaues Blinken	Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut	Warten Sie, bis die Verbindung aufgebaut wurde und die LED dauerhaft blau leuchtet.
Dauerhaft blaues Leuchten	Standardbetrieb, Verbindung zum Netzwerk ist aufgebaut	Sie können mit der Bedienung fortfahren.
Schnelles gelbes Blinken	Keine Verbindung zum Netzwerk bzw. zum Router	Verbinden Sie die Zentrale mit dem Netzwerk/Router.
Schnelles blaues Blinken	Keine Internetverbindung	Prüfen Sie die Internetverbindung und ggf. die Firewall-Einstellungen.

Langsames magentafarbenes Blinken	Recovery System startet	Warten Sie kurz ab und achten Sie auf das folgende Blinkverhalten
Schnelles magentafarbenes Blinken	Update wird durchgeführt	Warten Sie, bis das Update abgeschlossen wurde.
Dauerhaft rotes Leuchten	System nicht bereit (mindestens eine Systemkomponente konnte nicht gestartet werden)	Starten Sie die Zentrale neu. Bei erneuter Fehlermeldung kontaktieren Sie bitte den Support.
Dauerhaftes magentafarbenes Leuchten	Recovery System aktiv	Warten Sie, bis die System-Rettung abgeschlossen ist.
Abwechselnd blaues und gelbes Blinken	Service-Meldung	Service-Meldung bestätigen (per WebUI abschaltbar)
Abwechselnd blaues und rotes Blinken	Alarm-Meldung	Alarm-Meldung bestätigen (per WebUI abschaltbar)



Wenn die Geräte-LED nicht leuchtet, kann die Zentrale nicht gestartet werden. Leuchtet die LED nach einer

Minute nicht, starten Sie das System erneut. Wenn nach mehreren Versuchen das System weiterhin nicht startet, starten Sie bitte das Rettungssystem und spielen das Update erneut ein.