Kompetent in Elektronik

Bedienungsanleitung

Alarmmelder Mobile Alerts MA 10860

Art.-Nr. 12 19 88

ELV Elektronik AG
Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016
www.elv.de ...at ...ch

1. Beschreibung und Funktion

Der Alarmmelder ist Bestandteil des IP-Wetter-Messsystems „Mobile Alerts“. Er erfasst akustisch die Warntöne von bis zu 4 anzulernenden Alarmgeräten wie z. B. Rauchmeldern und sendet eine Alarmmeldung kabellos über Funk (868 MHz) mit einer Reichweite von max. 100 m (Freifeld) an das Gateway des Systems.
Für den Betrieb des Alarmmelders sind das Gateway des Mobile-Alerts-Systems sowie ein Internetzugang erforderlich. Nähere Hinweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Mobile-Alerts-System.

Bestimmungsgemäßer Einsatz
Der Alarmmelder ist für die akustische Erfassung von Alarmsignalen und die Datenausgabe über das Gateway des Mobile-Alerts-Systems vorgesehen. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

2. Lieferumfang

Alarmmelder MA 10860 mit Montagematerial

3. Sicherheits-, Entsorgungs- und Wartungshinweise

- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Der Sensor ist kein Spielzeug. Er darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern oder von Personen, die mögliche Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten nicht richtig einschätzen können, aufbewahrt oder betrieben werden.
- Starke mechanische Beanspruchungen wie Druck oder Vibration sind zu vermeiden.
- Den Sensor nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet sein darf. Zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere gelangt.
- Achten Sie darauf, dass die Windfahne und die Windräder sich frei drehen können und frei von Schmutz, Ablagerungen oder Spinnweben sind.

Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor – dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!

4. Montage/Inbetriebnahme

Hinweis:
Das Gateway sollte immer vor den Peripheriegeräten in Betrieb genommen werden!

Hinweis zu verwertbaren Meldersignalen

Der Alarmmelder bietet 4 Kanäle, um Töne verschiedener Alarmgeräte anlernen zu können. Erkannt werden nur Töne oder Tonmuster mit weniger als 1 s Pause im Frequenzbereich von 2 bis 4 kHz. Es können keine Mehrtonfolgen oder Melodien erkannt werden.
Sollten die Töne der verschiedenen Melder sehr ähnliche Töne mit ähnlichem Frequenzbereich haben, kann es passieren, dass der Melder einen Alarm für mehrere verschiedene Kanäle erkennt.

Batterien einlegen, Batteriewechsel

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Sensors und legen Sie 2 Mignon-Batterien (AA/LR6) polrichtig ein.
2. Leere Batterien werden in der App signalisiert. Wechseln Sie dann baldmöglichst die Batterien.

Achtung! Batterieverordnung beachten!
Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!

Melder der App hinzufügen

1. Öffnen Sie die App, es wird die Übersicht angezeigt.
2. Tippen Sie auf „Neuen Sensor hinzufügen“ und scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Alarmmelders. Legen Sie anschließend eine Bezeichnung für den Melder und optional auch für die 4 verschiedenen Kanäle fest.

Montage und Anlernen von Alarmgeräten

1. Es wird empfohlen, den Alarmmelder im gleichen Raum in Höhe des zu erkennenden Alarmgeräts zu platzieren.
2. Zum Anlernen eines Alarmgeräts drücken und halten Sie eine der 4 Kanalwahltasten (CH1–CH4), je nachdem auf welchem Kanal Sie den Alarmton anlernen möchten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die LED 3x hintereinander blinkt.
3. Lösen Sie nun den Ton, den das Gerät erkennen soll (z. B. eines Rauchmelders), für mindestens 6 s aus.
4. Wenn der Ton erfolgreich angelernt wurde, wird die rote LED einmal für ca. 1 s lang aufleuchten, in der App wird eine aktive Erkennung signalisiert.
   Sollte der Melder trotz mindestens 6 s Alarm diesen nicht erkennen, muss der Alarmmelder näher am Alarmgerät montiert werden. Wiederholen Sie den Test unter realen Bedingungen, z. B. mit normalen Umgebungsgeräuschen, um sicherzustellen, dass der Alarm sicher erkannt wird.

5. Technische Daten

Anlernbare Alarmgeräte:..... max. 4
Erfassbare Alarmgeräte-Ausgabefrequenz: ..... 2–4 kHz
Sendebereich: .....bis 100 m (Freifeld)
Funkfrequenz:.....868 MHz
Spannungsversorgung: ..... 2x 1,5 V (LR6/Mignon/AA)
Battrerielebensdauer: .....ca. 2 Jahre
Betriebstemperaturbereich:..... 0 bis 40 °C

6. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich der Alarmmelder MA 10860 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse abgerufen werden: www.elv.de

---

Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?
Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de
Telefon Deutschland: 0491/6008-245
Telefon Österreich: 0662/627-310
Telefon Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV-Web-Shop: www.elv.de ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV-Techniknetzwerk**: www.netzwerk.elv.de

---

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@elv.de
Telefon Deutschland: 0491/6008-455
Telefon Österreich: 0662/624-084
Telefon Schweiz: 061/9711-344

---

1. Ausgabe Deutsch 10/2015
Dokumentation © 2015 ELV Elektronik AG, Germany
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.
Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
121988-10/2015, Version 1.0, dtp

Importeur:
ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany