

Alexa Skill Mobile Alerts

Beschreibung

Einrichtung des Skills

#####

Aktivieren Sie den Alexa Skill und tragen Sie Ihre Phone ID ein, die Sie unter Einstellungen, in der App finden können.

Allgemeine Hinweise

#####

Sollte Alexa wiederholt Probleme haben, den Namen eines Sensors zu verstehen, dann benennen Sie den Sensor in einen kurzen gängigen Begriff, wie Büro, Badezimmer usw., um.

Verwenden Sie bei der Namensvergabe in der App keine Sonderzeichen, Emoticons oder Zahlen.

Leerzeichen sind bei der Namensvergabe möglich. Sie können eine Zahl als Wort ausschreiben, wenn die Sensoren nummeriert sein sollen. Jeder Name darf nur einmal vergeben sein.

Wenn Sie Kontaktsensoren an Türen und Fenstern verwenden und z.B. "Sind alle Fenster geschlossen?" fragen, unterscheidet Alexa nicht zwischen Türen oder Fenstern. Es wird immer der Status aller Kontaktsensoren überprüft.

Beim Poolsensor MA10700, müssen Sie nach dem Kabelsensor fragen, wenn Sie die Wassertemperatur abfragen möchten.

Die folgenden Sensor IDs werden zur Zeit unterstützt: ID01, ID02, ID03, ID06, ID09, ID10, ID12, ID0E

Verwendung des Skills

#####

Der Skill beinhaltet zwei Modi. Einen Modus für einzelne Fragen, Alexa beendet den Skill nach Beantwortung der Frage sofort, und einen Dialogmodus, Alexa wartet nach der Antwort auf weitere Fragen.

Einzelne Fragen

Sagen Sie: Alexa, öffne/Frage/Starte techno Line (gesprochen "technolein") Stellen Sie unmittelbar danach Ihre Frage.

Beispiel:

Sie sagen: Alexa, Frage techno Line. Wie ist die Temperatur im Bad?

Antwort Alexa: Die aktuelle Temperatur des Sensors Bad beträgt ...

Der Skill wird sofort beendet.

Dialogmodus

Sagen Sie: Alexa öffne/Frage/Starte techno Line und aktiviere den Dialogmodus

Beispiel:

Sie sagen: Alexa Starte techno Line und aktiviere den Dialogmodus.

Antwort Alexa: Dialogmodus aktiv. Du kannst jetzt eine Frage stellen.

Sie sagen: Wie ist die Temperatur im Bad?

Antwort Alexa: Die aktuelle Temperatur des Sensors Bad beträgt ...

Sie können nun weitere Fragen stellen oder Hilfe sagen.

Zum Beenden, sagen Sie Beenden, Abbrechen, Stop oder Schließen.

mögliche Fragen

#####

Fragen für Temperatursensoren:

Wie ist die Temperatur in {Name}?

Wie ist die Temperatur des Sensors {Name}?

Wie ist die Temperatur in der {Name}?

Wie ist die Temperatur im {Name}?

Fragen für eine Temperatur an der Kabelsonde/Poolsonde:

Wie ist die Temperatur der Kabelsonde des Sensors {Name}?

Fragen nach einer Luftfeuchtigkeit:

Wie ist die Luftfeuchtigkeit in {Name}?

Wie ist die Luftfeuchtigkeit des Sensors {Name}?

Wie ist die Luftfeuchtigkeit in der {Name}?

Wie ist die Luftfeuchtigkeit im {Name}?

Einzelner Kontaktsensor

Fragen nach einem bestimmten Kontaktsensor:

Wie ist der Status des Sensors {Name}?

Wie ist der Status des Kontaktsensors {Name}?

Alle Kontaktsensoren:

Sind alle Fenster geschlossen?

Sind alle Türen geschlossen?

Sind alle Kontakte geschlossen?

Sind alle Kontaktsensoren geschlossen?

Sind Fenster offen?

Sind Türen offen?

Sind Kontakte offen?

Sind Kontaktsensoren offen?